





















更新手順の案内

908シリーズ (906BT、908spro、ELITE)

				
【更新延長】を選択	【Log in】を選択	【update Now】を選択	【設定】を選択	【提供元不明のアプリ】 レ点をチェックする
				
【OK】を選択	【レ点】チェック	【install】を選択	【インストール】を選択	インストール中
				
【完了】を選択	更新延長の画面に戻り			

906pro、909、919、ULTRA

				
【更新延長】を選択	【Log in with other Account】 を選択	【Update Now】を選択	アップデート中	【INSTALL】を選択
				
インストール中	【OPLN】を選択	アカウントを再度を入力	更新延長の画面に戻り	

AUTEL